

## 德图售后服务部电化学气体传感器订购列表 适用于testo 340、testo 340 升级版



	产品名称	量程	订货号	订购说明
	O <sub>2</sub> 传感器	0 ~ 25%	0393 0000	
	CO-H <sub>2</sub> 升级传感器	0 ~ 10,000 ppm	0554 2100	*
	CO-H <sub>2</sub> 备用传感器	0 ~ 10,000 ppm	0393 0100	**
				****
	CO <sub>low</sub> -H <sub>2</sub> 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2102	*
	CO <sub>low</sub> -H <sub>2</sub> 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0102	**
	NO 升级传感器	0 ~ 4,000 ppm	0554 2150	*
	NO 备用传感器	0 ~ 4,000 ppm	0393 0150	**
				****
	NO <sub>low</sub> 升级传感器	0 ~ 300 ppm	0554 2152	*
	NO <sub>low</sub> 备用传感器	0 ~ 300 ppm	0393 0152	**
	NO <sub>2</sub> 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2200	*
	NO <sub>2</sub> 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0200	*
	SO <sub>2</sub> 升级传感器 (非抗干扰) <b>停产</b>	0 ~ 5,000 ppm	0554 2250	*
	SO <sub>2</sub> 备用传感器 (非抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0393 0250	**
				***
	SO <sub>2</sub> 升级传感器 (抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0554 2252	*
	SO <sub>2</sub> 备用传感器 (抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0393 0252	**
				***
	CO 层析过滤器		0554 4100	****
	NO 层析过滤器		0554 4150	****

### 订购说明



- \* 升级传感器：当设备未配置该气体传感器、需新增时，请订购升级传感器。  
备用传感器：当设备配置的传感器耗尽、需更换时，可直接订购对应的备用传感器。  
(例如：您手中的testo 340 未配置NO<sub>2</sub>传感器，如需新增，请选择NO<sub>2</sub>升级传感器)
- \*\* 低量程和高量程传感器属于2种不同的传感器，如需更换不同量程的传感器，请订购升级传感器。  
(例如：您手中的testo 340 配置有NO传感器，现需更换为NO<sub>low</sub>传感器时，请选择NO<sub>low</sub>升级传感器)
- \*\*\* 非抗干扰SO<sub>2</sub>传感器 升级为 抗干扰SO<sub>2</sub>传感器，需订购 **升级SO<sub>2</sub>抗干扰传感器服务**，详询德图售后服务部。
- \*\*\*\* CO传感器、NO传感器：可以单独更换对应的层析过滤器。