

德图售后服务部电化学气体传感器订购列表 适用于testo 350、testo 350 蓝色版



	产品名称	量程	订货号	订购说明
	O ₂ 传感器	0 ~ 25%	0393 0000	
	CO-H ₂ 升级传感器	0 ~ 10,000 ppm	0554 2104	*
	CO-H ₂ 备用传感器	0 ~ 10,000 ppm	0393 0104	**
	CO _{low} -H ₂ 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2102	*
	CO _{low} -H ₂ 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0102	**
	NO 升级传感器	0 ~ 4,000 ppm	0554 2150	*
	NO 备用传感器	0 ~ 4,000 ppm	0393 0150	****
	NO _{low} 升级传感器	0 ~ 300 ppm	0554 2152	*
	NO _{low} 备用传感器	0 ~ 300 ppm	0393 0152	**
	NO ₂ 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2200	*
	NO ₂ 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0200	
	SO ₂ 升级传感器 (非抗干扰) 停产	0 ~ 5,000 ppm	0554 2250	*
	SO ₂ 备用传感器 (非抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0393 0250	**
	SO _{2low} 升级传感器 (非抗干扰) 停产	0 ~ 200 ppm	0554 2251	*
	SO _{2low} 备用传感器 (非抗干扰)	0 ~ 200 ppm	0393 0251	**
	SO ₂ 升级传感器 (抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0554 2252	*
	SO ₂ 备用传感器 (抗干扰)	0 ~ 5,000 ppm	0393 0252	**
	SO _{2low} 升级传感器 (抗干扰)	0 ~ 200 ppm	0554 2253	*
	SO _{2low} 备用传感器 (抗干扰)	0 ~ 200 ppm	0393 0253	**
	CO ₂ -IR 升级传感器	0 ~ 50%	0554 2400	*
	CO ₂ -IR 备用传感器	0 ~ 50%	0393 0400	
	HC(CxHy) 升级传感器		0554 2300	*
	HC(CxHy) 备用传感器		0393 0300	
	H ₂ S 升级传感器	0 ~ 200 ppm	0554 2350	*
	H ₂ S 备用传感器	0 ~ 200 ppm	0393 0350	
	NO 层析过滤器		0554 4150	****

订购说明



- * 升级传感器：当设备未配置该气体传感器、需新增时，请订购升级传感器。
备用传感器：当设备配置的传感器耗尽、需更换时，可直接订购对应的备用传感器。
(例如：您手中的testo 350 蓝色版未配置 NO₂传感器，如需新增，请选择NO₂升级传感器)
- ** 低量程和高量程传感器属于2种不同的传感器，如需更换不同量程的传感器，请订购升级传感器。
(例如：您手中的testo 350 蓝色版 配置有NO传感器，现需更换为NO_{low}传感器时，请选择NO_{low}升级传感器)
- *** 非抗干扰SO₂传感器升级为 抗干扰SO₂传感器，不论高低量程，需订购 **升级SO₂抗干扰传感器服务**，详询德图售后服务部。
- **** NO传感器：可以单独更换NO层析过滤器。

如任何传感器校准超过20%时 (实测浓度和建议浓度超过20%)，不建议自行校准，可能会损坏传感器，建议寄回售后服务部进行检查。