



Driver USB Testo
Windows XP, Vista e Windows 7

Istruzioni per l'uso

it





2 Informazioni generali

Informazioni generali

Leggere attentamente questo documento e prendere dimestichezza con il funzionamento del prodotto prima di utilizzarlo. Tenere sempre il manuale a portata di mano, in modo da poterlo consultare in caso di bisogno.

Icone

Simbolo	Significato	Note
!	Avvertenza.	Osservare con attenzione.

Contrassegni

- I concetti che si ritrovano sullo schermo sono raffigurati in *corsivo*.
- I concetti che si ritrovano sullo schermo e che si possono cliccare sono raffigurati in **grassetto**.

Marchi

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti/o in altri Paesi.

Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti/o in altri Paesi.

Altri marchi e nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sistemi operativi

Le foto delle schermate sono state realizzate da Windows 7. Il modo di procedere e la rappresentazione sono quasi identici per Windows XP e Windows Vista. Se necessario controllare nel manuale d'istruzioni del vostro sistema operativo.

Contenuto

Informazioni generali	2
Contenuto	3
1. Contratto di licenza	4
2. Installazione	5
3. Impostazioni della porta virtuale COM	6
4. Risoluzione dei guasti	7

1. Contratto di licenza

Si tratta di un contratto, che vincola legalmente il cliente, inteso come utente finale, e la Testo. Le condizioni di questo contratto s'intendono accettate nel momento, che l'acquirente o qualsiasi altra persona autorizzata apre l'imballaggio sigillato del CD-ROM. In caso di non accettazione delle condizioni, rendere l'imballaggio del software intatto con tutte le voci allegate, inclusi i documenti stampati ed i contenitori, all'indirizzo d'acquisto del programma. L'acquirente sarà completamente risarcito.

Concessione

Questa licenza autorizza l'utente ad usare una copia del software Testo, acquistato con questa licenza, su di un solo computer a condizione che il software sia usato solo su di un terminale per volta. In caso d'acquisto di licenze multiple del software, è possibile avere tante copie in uso quante sono le licenze. Si intende, che il software "è in uso" su di un computer, quando è stato caricato nella cache, ad es. nella RAM, o se è stato salvato in una memoria permanente, ad. es. sul disco rigido del computer, ad eccezione di una copia installata su di un server di rete al solo scopo di trasferimento ad altri computer, che è in questo caso intesa come non "in uso". Quando il numero di utenti del software supera il numero di licenze acquistate, è necessario fornire idonei meccanismi o procedure per garantire, che il numero di utenti simultanei del software non ecceda il numero di licenze.

Copyright

Il software è protetto da plagio grazie a leggi sui diritti d'autore, contratti internazionali ed altri accordi legali. E' vietata la riproduzione del software, dei manuali di prodotto e di ulteriori documenti scritti relativi al software. Il software non deve essere dato in licenza, affittato o concesso in leasing. Se il software non è dotato di protezione tecnica, è possibile eseguire una sola copia del software a puro scopo di sicurezza oppure è possibile trasmettere il software ad un disco rigido all'unica condizione, che l'originale sia conservato a puro scopo di sicurezza. Non è consentito eseguire la programmazione inversa, la decompilazione o il disassemblaggio. Chiunque infranga i dispositivi di protezione è suscettibile di denuncia da parte della Testo Ag di Lenzkirch.



Termini di garanzia

La garanzia Testo si estende per 90 giorni dall'acquisto del software o per un periodo più lungo, se indicato nelle leggi del paese d'acquisto. Attesta, che il software corrisponde in generale agli standard descritti nei documenti di accompagnamento. In particolare, la Testo non garantisce che il software funzionerà senza interruzioni od errori. In caso, che il software funzioni in maniera anomala rispetto ai documenti di accompagnamento, l'acquirente ha il diritto di rendere il software alla Testo entro i termini di garanzia, allegando una descrizione dettagliata delle anomalie. La Testo è obbligata, entro un periodo ragionevole di tempo, a rendere una copia operativa del software all'acquirente oppure a risarcire il costo totale se, per qualsiasi ragione, la copia non fosse disponibile. Non è possibile estendere i termini di garanzia citati nel presente contratto.

La Testo ed i rivenditori Testo non sono responsabili degli eventuali danni incorsi durante l'uso di questo prodotto Testo o causato da un impiego improprio, nonostante che la Testo abbia segnalato tale possibilità. La responsabilità è invece riconosciuta per i danni causati deliberatamente o dovuti a grande negligenza della Testo. Anche i reclami supportati da accordi legali inalienabili non hanno corso.

Copyright © by 2003 Testo AG

2. Installazione



! Per l'installazione sono necessari i diritti di amministratore.

✓ L'interfaccia/adattatore USB non è collegata a un computer.

1 Inserire il CD-ROM.

Se il programma d'installazione non si avvia automaticamente:

2 Aprire Risorse del computer, selezionare Lettore CD-ROM e fare doppio clic sul file **TestoSetup.exe**

- Viene visualizzato il messaggio *Eseguire il file?*

3 Confermare il messaggio con **Sì**.

- Appare l'assistente per l'*installazione di testo USB Driver*

4 Proseguire con **Avanti**.

- Viene visualizzato il messaggio di stato *Installazione di testo USB Driver in corso*.

- Viene visualizzato il messaggio *Installazione di testo USB Driver completata*.

5 Terminare con **Termina**.

! Gli aggiornamenti del driver USB possono essere scaricati registrandosi al sito www.testo.com/download-center.

3. Impostazioni della porta virtuale COM

!

- ✓

11

- 1

11

- 1

11

- 1


- 2

-

- 3

!

!



4. Risoluzione dei guasti

Messaggio di errore:

In gestione periferiche appare  **USB-Interface testo 175/177**

Causa:

L'installazione non è stata eseguita correttamente.

Risoluzione dell'errore:

Reinstallare il driver.

In Windows XP:

Menu contestuale **Proprietà > Driver > Ripristina driver > OK**.

In Windows Vista:

Menu contestuale **Proprietà > Driver > Ripristina driver > OK**.

In Windows 7:

Menu contestuale **Proprietà > Driver > Aggiorna driver > OK**.

Se si dovessero presentare errori che non riuscite a risolvere da soli, contattate il vostro distributore di zona o il servizio assistenza Testo. Per le informazioni di contatto vedere il retro di questo documento o www.testo.com/service-contact.

