Testo
订购列表

Be sure. testo

德图售后服务部电化学气体传感器订购列表
适用于testo 350、testo 350 蓝色版

	产品名称	量程	订货号	订购说明
	O_2 传感器	0 ~ 25%	0393 0000	
	CO-H_2 升级传感器	0 ~ 10,000 ppm	0554 2104	* **
	CO-H_2 备用传感器	0 ~ 10,000 ppm	0393 0104	
	COlow-H_2 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2102	* **
	COlow-H_2 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0102	
	NO 升级传感器	0 ~ 4,000 ppm	0554 2150	* ** ****
	NO 备用传感器	0 ~ 4,000 ppm	0393 0150	
	NOlow 升级传感器	0 ~ 300 ppm	0554 2152	* **
	NOlow 备用传感器	0 ~ 300 ppm	0393 0152	
	NO_2 升级传感器	0 ~ 500 ppm	0554 2200	*
	NO_2 备用传感器	0 ~ 500 ppm	0393 0200	
	SO_2 升级传感器（非抗干扰） **停产**	0 ~ 5,000 ppm	0554 2250	* ** ***
	SO_2 备用传感器（非抗干扰）	0 ~ 5,000 ppm	0393 0250	
	SO_2low 升级传感器（非抗干扰） **停产**	0 ~ 200 ppm	0554 2251	* ** ***
	SO_2low 备用传感器（非抗干扰）	0 ~ 200 ppm	0393 0251	
	SO_2 升级传感器（抗干扰）	0 ~ 5,000 ppm	0554 2252	* ** ***
	SO_2 备用传感器（抗干扰）	0 ~ 5,000 ppm	0393 0252	
	SO_2low 升级传感器（抗干扰）	0 ~ 200 ppm	0554 2253	* ** ***
	SO_2low 备用传感器（抗干扰）	0 ~ 200 ppm	0393 0253	
	CO_2-IR 升级传感器	0 ~ 50%	0554 2400	*
	CO_2-IR 备用传感器	0 ~ 50%	0393 0400	
	HC(CxHy) 升级传感器		0554 2300	*
	HC(CxHy) 备用传感器		0393 0300	
	H_2S 升级传感器	0 ~ 200 ppm	0554 2350	*
	H_2S 备用传感器	0 ~ 200 ppm	0393 0350	
	NO 层析过滤器		0554 4150	****

订购说明

* 升级传感器：当设备未配置该气体传感器、需新增时，请订购升级传感器。
备用传感器：当设备配置的传感器耗尽、需更换时，可直接订购对应的备用传感器。
（例如：您手中的testo 350 蓝色版未配置 NO_2传感器，如需新增，请选择NO_2升级传感器）

** 低量程和高量程传感器属于2种不同的传感器，如需更换不同量程的传感器，请订购升级传感器。
（例如：您手中的testo 350 蓝色版 配置有NO传感器，现需更换为NOlow传感器时，请选择NOlow升级传感器）

*** 非抗干扰SO_2传感器升级为 抗干扰SO_2传感器，不论高低量程，需订购 **升级SO_2抗干扰传感器服务**，详询德图售后服务部。

**** NO传感器：可以单独更换NO层析过滤器。

05.2020 如有变更，另行通知。