



Testo USB driver
Windows XP, Vista en Windows 7

Aanwijzingen voor gebruik

nl



Algemene aanwijzingen

Door deze handleiding goed te lezen raakt u vertrouwd met het product, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding binnen handbereik zodat u deze bij behoefte kunt raadplegen.

Pictogrammen

Symbol	Betekenis	Opmerkingen
!	Aanwijzing.	Speciaal in acht nemen.

Kenmerkingen

- Begrippen die u op het beeldscherm terugvindt, zijn *cursief* weergegeven.
- Begrippen die u op het beeldscherm terugvindt en 'aan kunt klikken', zijn **vet** weergegeven.

Merken

Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken van de Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

Intel en Pentium zijn geregistreerde merken van de Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

Andere merken of productnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Besturingssystemen

De screenshots werden op Windows 7 gemaakt. De methode en weergave is vrijwel identiek bij Windows XP en Windows Vista. Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van uw besturingssysteem.

Inhoud

Algemene aanwijzingen	2
Inhoud	3
1. Licentie-overeenkomst	4
2. Installatie	5
3. Virtual COM poort instellingen	6
4. Storingen oplossen	7

1. Licentie-overeenkomst

Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en Testo. Indien u of een door u gemachtigde persoon de verzegelde CD-ROM-verpakking opent, erkent u daarmee de bepalingen van deze overeenkomst. Wanneer u niet akkoord gaat met deze bepalingen dan geeft u het ongeopende softwarepakket met het begeleidende materiaal inclusief alle schriftelijke stukken en ander toebehoren, direct terug bij de plek waar u het softwarepakket hebt gekocht. De koopsom wordt dan volledig vergoed.

Verstrekken van een licentie

Deze licentie geeft u het recht een kopie van de Testo-software, die met deze licentie werd gekocht, op één enkele computer te gebruiken onder de voorwaarde dat de software op elk willekeurig moment op slechts één enkele computer wordt gebruikt. Indien u meerdere licenties voor de software hebt gekocht dan mag u altijd hooguit zoveel kopieën in gebruik hebben als u licenties hebt. De software is op een computer 'in gebruik' wanneer deze in het werkgeheugen, d.w.z. RAM is geladen of in een permanent geheugen, bijv. op een harde schijf van deze computer is opgeslagen, met als uitzondering dat een kopie die geïnstalleerd is op een netwerk-server met als enige doel het verdelen naar andere computers, niet 'in gebruik' is. Wanneer het vermoedelijke aantal gebruikers van de software groter is dan het aantal gekochte licenties dan dient u voor de nodige mechanismen of processen te zorgen om te garanderen dat het aantal personen dat de software tegelijkertijd gebruikt, niet groter is dan het aantal licenties.

Auteursrecht

De software is door auteursrechtwetten, internationale overeenkomsten en andere rechtsvoorschriften beschermd tegen kopiëren. U mag noch de software noch de handboeken van het product noch andere begeleidende schriftelijke stukken bij de software kopiëren. De software mag niet verder gelicentieerd, verhuurd of verleast worden. Wanneer de software niet is uitgerust met een technische beveiliging, mag u hetzij één enkele kopie van de software uitsluitend voor veiligheids- of archiveringsdoeleinden maken, hetzij de software op één enkele harde schijf zetten, voor zover u het origineel uitsluitend bewaard voor veiligheids- of archiveringsdoeleinden. Terug ontwikkelen (reverse engineering), decompileren und disassembleren van de software zijn niet toegestaan. Elke schending van de copyrights, waar u of een door u gemachtigde persoon verantwoordelijk voor is, kan leiden tot gerechtelijke stappen van de Testo AG Lenzkirch.

Beperkte garantie

Testo garandeert voor een periode van 90 dagen vanaf de koop van de software door de koper of voor een langere minimum periode, wanneer deze in de wetgeving van het betreffende land, waar het product werd verkocht, is voorgeschreven, dat de software voldoet aan algemene, in de begeleidende documentatie vastgelegde standards. Testo garandeert nadrukkelijk niet dat de software zonder onderbreking of zonder fouten draait. Mocht de software bij normaal gebruik niet volgens de begeleidende documentatie werken dan heeft de koper het recht, de software binnen de garantieperiode naar Testo terug te sturen en Testo schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrekkige functioneren. Testo is alleen verplicht, de koper binnen een redelijke periode na ontvangst van de kennisgeving over het niet functioneren een functionerende kopie van de software beschikbaar te stellen of, mocht een kopie om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, de koper te koopsom te vergoeden.

Elke garantie die verder gaat dan de bovengenoemde beperkte garantie met betrekking tot de software, de bijbehorende handboeken en het schriftelijke materiaal, wordt uitgesloten.

Noch Testo noch de leveranciers van Testo zijn verplicht tot enige vergoeding van schade die ontstaat wegens het gebruik van dit Testo-product of het onvermogen om dit Testo-product te bedienen, zelfs wanneer Testo op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade. Deze clausule geldt niet voor schade die door opzet of grove nalatigheid van de kant van Testo werd veroorzaakt. Tevens blijven aanspraken die berusten op bindende wettelijke voorschriften met betrekking tot productaansprakelijkheid, onverlet.

Copyright © 2003 by Testo AG

2. Installatie



- ! Voor de installatie zijn administratorrechten vereist.
- ✓ USB-interface/adapter is niet met de computer verbonden.
- 1 CD-ROM erin leggen.

Wanneer het installatieprogramma niet vanzelf start:

- 2 Verkenner openen, CD-loopwerk kiezen en dubbelklikken op bestand **TestoSetup.exe**.
 - De melding *Wilt u dit bestand werkelijk uitvoeren?* verschijnt
- 3 Melding met **Ja** bevestigen.
 - De assistent voor de *setup van testo USB driver* verschijnt.
- 4 Met **Volgende** voortzetten.
 - De status *testo USB driver wordt geïnstalleerd* wordt weergegeven.
 - De melding *testo USB driver setup voltooid* wordt weergegeven.
- 5 Met **Voltoeien** installatie afsluiten.

! Actualiseringen van de USB-driver kunt u na registratie via www.testo.com/download-center downloaden.

3. Virtual COM poort instellingen

De volgende beschrijving geldt alleen voor de apparaten testo 174 (0563 1741), testo 175 (0563 1754-1761), testo 177 (0563 1771-1775), testo 580 (0554 1778)

- ✓ USB-interface/adapter is met de computer verbonden, USB-driver en evt. adapter-driver zijn geïnstalleerd.

Onder Windows XP:


- 1 Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeem > Hardware > Apparaatbeheer kiezen.

Onder Windows Vista:

- 1 Start > Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Apparaatbeheer kiezen.

Onder Windows 7:

- 1 Start > Configuratiescherm > Systeem en veiligheid > Systeem > Apparaatbeheer kiezen.



- 2 Aansluitingen (COM en LPT) aanklikken.

- De vermeldingen in deze categorie worden weergegeven.

- 3 Zoek naar vermeldingen 'Testo ...' waarop een COM-interfacenummer volgt.


Dit individuele COM-interfacenummer hebt u nodig wanneer u de datalogger met de Comfort-software verbindt.

Het COM-interfacenummer blijft alleen hetzelfde wanneer u de USB-interface altijd op dezelfde USB-poort aansluit of deze ingestoken blijft.

4. Storingen oplossen

Foutmelding:

In Apparaatbeheer verschijnt



Oorzaak:

driverinstallatie werd niet correct uitgevoerd.

Fout verhelpen:

driver opnieuw installeren.

Onder Windows XP:

Contextmenu **Eigenschappen** > **Stuurprogramma's** > **Stuurprogramma opnieuw installeren** > **OK**.

Onder Windows Vista:

Contextmenu **Eigenschappen** > **Stuurprogramma's** > **Stuurprogramma opnieuw installeren** > **OK**.

Onder Windows 7:

Contextmenu **Eigenschappen** > **Stuurprogramma's** > **Stuurprogramma actualiseren** > **OK**.

Mochten er storingen optreden die u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw verkooppunt of met de Testo-klantenservice. Voor contactgegevens zie achterzijde van dit document of www.testo.com/service-contact

